

Возможности монтажа фланцевых электрических нагревательных элементов серии R, SE для водонагревателей
и аккумулирующих резервуаров DZD

Диаметр резервуара [мм]	Тип	REU 18-2,5	RDU 18-2,5	RDU 18-3	RDU 18-3,8	RDU 18-5	RDU 18-6	RDW 18-7,5	RDW 18-10	RSW 18-12	RSW 18-15	SE 377	SE 378
550	OKCE 300 S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
	OKC 300 NTR/BP	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
	OKC 300 NTRR/BP	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
	OKC 300 NTR/HP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	-
	OKCE 400 S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
	OKC 400 NTR/BP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
	OKC 400 NTRR/BP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
600	OKC 400 NTR/HP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	-
	OKCE 500 S	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
	OKC 500 NTR/BP	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
	OKC 500 NTRR/BP	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
	OKC 500 NTR/HP	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	-	-
750	OKCE 750 S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	▲
	OKC 750 NTR/BP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	-
	OKC 750 NTRR/BP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	-
	OKC 750 NTR/HP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	-	-
850	OKCE 1000 S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	▲
	OKC 1000 NTR/BP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	▲
	OKC 1000 NTRR/BP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	▲
	OKC 1000 NTR/HP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	▲	-

NAD 500 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
NAD 750 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
NAD 1000 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
NAD 500 v3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
NAD 750 v3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
NAD 1000 v3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
NAD 500 v4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
NAD 750 v4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
NAD 1000 v4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
NAD 500 v5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
NAD 750 v5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
NAD 1000 v5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
NADO 500/140 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
NADO 750/140 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
NADO 1000/140 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
NADO 500/200 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
NADO 750/200 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
NADO 1000/200 v1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
NADO 500/140 v2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
NADO 750/140 v2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
NADO 1000/140 v2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
NADO 500/100 v3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
NADO 750/100 v3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
NADO 1000/100 v3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-
NADO 300/20 v11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
NADO 400/20 v11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-
NADO 750/25 v11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
NADO 1000/25 v11	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-

- ▲ можно устанавливать
- можно устанавливать только с переходным фланцем 225/150
- можно устанавливать только с переходным фланцем 210/150
- нельзя устанавливать